ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ASSEMBLY INDICATIONS

KAWASAKI
Z900 2017

Pedane – Rearsets type: 1.5 / 2.5 / 3.5

PEK109NT15A / PEK110NT25A / PEK111NT35A
PEK109RT15A / PEK110RT25A / PEK111RT35A

Lato Cambio / Shift Side

3. Smontare la pedana / *Remove the rearset*

- Staccare l'asta del cambio
- *Remove the shift rod*

- Rimuovere la pedana
- *Remove the rearset*

- Rimuovere il braccetto dall'asta del cambio
- *Rimove the arm from the shift rod*

4. Montare la pedana / *Fit the rearset*

f) Affrancare l'adattatore della pedana al telaio interponendo gli appositi distanziali

- *Slide the floor adapter to the frame by aligning the spacers*

g) Montare l'aletta paratacco sul retro della pedana

- *Fix the heel protector behind the rearset*

h) Montare gli occhielli all'asta di rinvio e affrancare il tutto da un lato alla leva del cambio, dall'altro al braccetto graduato da montare sull'asta del cambio

- *Fix the joints at the end of the shift rod*

i) Montare la pedana sull'adattatore e infilare il braccetto graduato nell'asta del cambio, stringendone la vite di tenuta, dopo averne regolato l'inclinazione in maniera tale che il braccetto lavori perpendicolarmente rispetto all'asta di rinvio

- Secure the platform to its adjustment

j) Regolare infine l'altezza della leva del cambio ruotando l'asta di rinvio

- *Adjust the shift rod according to your riding position*